



Mh-partyverhuur.nl



Gebruiksaanwijzing Slushmachine

Opgelet: gebruik de machine NOOIT met enkel en alleen water en gebruik ALLEEN de Slush siroop door ons aangeleverd. Als u dit niet doet, brengt dit schade aan de machine.

1. Juiste en veilige bediening

1. Gebruik het apparaat niet voordat u de handleiding gelezen heeft.
2. Gebruik het apparaat alleen wanneer het goed geard is.
3. Gebruik geen verlengsnoer(en) bij het aansluiten van de machine.
4. Knijp niet in de hoofdkabel (knellen tussen een deur).
5. Gebruik het apparaat alleen wanneer alles vast zit.
6. Belemmer de luchtinlaat en luchtuitlaat niet: houd de aangegeven 15 cm rondom de machine.
7. Stop uw vingers niet in een draaiende machine.
8. Verwijder geen onderdelen van de machine wanneer het aan de stroom aangesloten zit.
9. Werk alleen met dit apparaat wanneer de kamer temperatuur tussen de +5°C en +32°C is.
10. Installeer de machine niet te dicht bij de spoelbak, i.v.m. waterschade.
11. Het apparaat moet rechtop geplaatst worden.
12. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de buitenlucht (zorg voor overkapping).
13. Gebruik geen slagroom e.d. in de machine, alleen de door ons geleverde siropen, en gemengd met water.
14. Gebruik de machine niet voor opslag van gevaarlijke en giftige stoffen.
15. Gebruik de machine alleen wanneer de deksels gesloten zijn.
16. In combinatie met alcoholische dranken houd u aan de wettelijke richtlijnen.

2. Gebruik van de machine

1. Het allerbelangrijkste voor het gebruik van deze machine is de juiste mengverhouding te hanteren. Mengverhouding siroop: water. Bij Granita Slush-siroop is dit 1 deel siroop en 9 delen water. Dit is belangrijk voor zowel het eindproduct als voor het behoud van de machine. Controleer de verpakking van de siroop op afwijkende mengverhoudingen.
2. Maak het product aan in een maatbeker van 10L.
3. Vul de reservoirs (transparante bakken) tot het maximaal aangegeven niveau. De hoeveelheden (aangegeven in liters en gallons) zijn op schaal.
4. Er mag dus nooit alleen water in de machine gedaan worden wanneer deze aanstaat.

5. Laat het apparaat altijd aanstaan tijdens gebruik.
6. U dient het draaigedeelte van de machine **niet** zelf schoon te maken... de Slush resten dient u wel te verwijderen.

3. Overzicht van de toetsen

De automaat is uitgerust met een aan/uit schakelaar en een lichtschaakelaar. Daarnaast heeft ieder reservoir een afzonderlijke bedienbare knop voor de mixer en de koeling. Wanneer het apparaat in de frisdrank modus staat, staat tevens de thermostaat in deze stand. De schakelaars bevinden zich alle aan de kraanzijde van het apparaat. Alle schakelpanelen zijn beschermd door klepjes zoals te zien is in het figuur. Het duurt ongeveer 1 tot max. 2 uur dat de speciale siroop Slush wordt. (dit heeft te maken met de omgevingstemperatuur)

4. Bediening

Power schakelaar (A): Positie 0: machine staat compleet uit, **Positie I:** machine staat aan en alle andere schakelaars zijn nu te gebruiken. De motor draait.

Mixer/ koelingschakelaar (B): Positie I: mixer en vriezer aan (slush stand).

Positie 0: Uit. **Positie II:** mixer en koeling aan (koudedranken stand).

Thermostaat (D): draai rechtsom om de temperatuur te verminderen, draai linksom om de temperatuur te verhogen. (Alleen te gebruiken bij koelfunctie)

Licht schakelaar (E): Positie 0: alle lichten bovenin de kap zijn uit. **Positie I:** alle lichten bovenin de machine zijn aan, let erop dat de power schakelaar op positie I staat.

Om de machine te gebruiken:

Zet de aanschakelaar op I.

Schakel de mixer/ koelingschakelaar als volgt: op stand I voor slush en op stand II voor frisdrank. Zet de lichtschaakelaar op stand I

5. Schoonmaken

Schoonmaken is zeer eenvoudig te doen door een emmer lauw-warm water (max 40°C) in de reservoirs te gieten.

Hierdoor smelt de overgebleven slush en kunt u het water verwijderen door dit te laten weglopen en de reservoirs te drogen met een doekje. Zorg dat de slush machine van de buitenkant ook goed schoon is. Bij het niet schoon terugbrengen worden er € 25,- **schoonmaakkosten** in rekening gebracht.

Voor vragen of bij twijfel tijdens gebruik kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen op nr 06-48 64 65 50

Wij wensen u een fijn en smakelijk feest.